




**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

Verlängerung

EP 22-10



Produkt-Benutzerhandbuch
-Übersetzung der Originalanleitung-

Sehr geehrter Benutzer,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind Entwickler und Hersteller von hochwertigen Produkten gemäß den Anforderungen unserer Kunden. Unsere Produkte zeigen auch unter extremen Bedingungen eine hervorragende Zuverlässigkeit. Das Unternehmen selbst steht für exzellenten Service. Unsere professionellen Händler bieten Service und Unterstützung, um Fragen zu unseren Produkten zu klären. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzungserfahrung.

Achtung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der entsprechenden Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie die Hinweise und Anweisungen für zukünftige Referenz auf.

Beschreibung des Umweltschutzes



Beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zur Abfallentsorgung. Elektronische und elektrische Geräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Ausrüstung, Zubehör und Verpackungen müssen recycelbar sein.



Es ist verboten, die Maschine mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen.



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen kann zu Unfällen wie Stromschlägen, Bränden und schweren Verbrennungen führen.



Die Maschine nicht benutzen oder Regen aussetzen



Beim Gebrauch der Schere die Hände nicht in den Schneidbereich bringen, um Verletzungen zu vermeiden.



Betätigen Sie die Verlängerung nicht in Richtung einer Person.

Beschreibung der Produkteigenschaften

Dieses Produkt ist eine akkubetriebene Schere mit Verlängerung und hat einen Einsatzbereich zwischen 0 und 1,5 Metern. Sie verbessert auch die Sicherheit beim Schneiden.







Technische Daten

MODELL	Produktspezifikationen	Material	Abmessungen verkürzt	Abmessungen verlängert	Gewicht
GC 22-10	Rasenschere mit Verlängerung	Aluminiumrohr	1,0M	1,5M	0.72KG

Teileliste

1. Verlängerung
2. Schere
3. Hilfswerkzeuge
4. Bedienungsanleitung

Schritte zum Montieren und Entfernen der Verlängerungsstange:




Nach dem Zusammenbau die Stromversorgung einschalten und den Anweisungen folgen. Beim Ein- oder Ausbau der Schere unbedingt zuerst den Strom abschalten!

Wie man das Innenrohr der Verlängerungsstange verwendet



Beim Gebrauch der Stange diese nicht ständig drehen, da dies die Lebensdauer der Maschine verkürzt.



Sicherheitsüberlegungen



Achtung! Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen schweren Verletzungen führen!

Sicherheitsüberlegungen

1. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, chaotische und dunkle Arbeitsbereiche können Unfälle verursachen.
2. Verwenden Sie die Maschine nicht in explosionsgefährdeten, brennbaren oder nassen Umgebungen.
3. Lassen Sie Kinder und Anwesende sich entfernen, bevor Sie die Maschine normal verwenden, um keine versehentlichen Verletzungen durch Ablenkung während des Betriebs zu verursachen.

Anweisungen zur elektrischen Sicherheit

1. Die Batteriebuchse des Elektrowerkzeugs muss mit dem Batterieanschluss übereinstimmen, Buchse und Stecker dürfen in keiner Weise verändert werden.
2. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines Stromschlags und verursacht Schäden an den Elektrogeräten.
3. Missbrauchen Sie das Kabel nicht, verwenden Sie das Netzkabel nicht zum Anheben oder Ziehen des Elektrowerkzeugs oder zum Abziehen des Steckers; halten Sie das Elektrowerkzeug von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern; verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist; beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

Anweisungen zur persönlichen Sicherheit

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf den Betrieb und bleiben Sie wachsam, wenn Sie Elektrowerkzeuge bedienen; bedienen Sie keine Elektrowerkzeuge bei Müdigkeit, unter Medikamenteneinfluss oder Alkoholkonsum; Ablenkung während des Betriebs kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Verwenden Sie Schutzausrüstung, tragen Sie immer eine Schutzbrille, usw., unter geeigneten Bedingungen, wie Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Gehörschutz usw., können das Risiko von Verletzungen verringern.
3. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge, bevor Sie das Gerät einschalten und ein auf dem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbliebener Schlüssel kann zu Verletzungen führen.
4. Während des Betriebs die Hände vom Arbeitsbereich fernhalten und die Hände nicht aus irgendeinem Grund unter das Gerät führen; achten Sie stets auf das Gleichgewicht von Fuß und Körper, damit Elektrowerkzeuge im Falle eines Unfalls gut kontrolliert werden können.
5. Tragen Sie geeignete Kleidung und keine weiten Kleidungsstücke oder Accessoires; halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von beweglichen Teilen fern, da Weite Kleidung, Accessoires oder lange Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen

Ungewöhnliche Situationen und wie man damit umgeht

1. Wenn versehentlich ein nicht schneidbares Objekt eingeführt wird, sofort den Abzug loslassen
2. Wenn zu viel Gras geschnitten wird und dies mit zu viel Kraft geschieht, kann die Maschine blockieren. Daher muss die Blockade manuell gelöst werden, nicht zu viel Kraft anwenden. Zu viel Kraft beschädigt die Maschine
3. Wenn der Akku nicht normal lädt, prüfen Sie zunächst, ob das Ladegerät das mit dem Produkt gelieferte ist, und zweitens, ob die Ladespannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
4. Bei elektrischem oder mechanischem Defekt sofort den Schalter ausschalten
5. Wird die Batterie nicht gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet, kann sie Flüssigkeit austreten lassen. Diese Flüssigkeit nicht berühren; bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser abwaschen, bei Augenkontakt ebenfalls mit Wasser spülen. Die aus den Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen

Kundendienst

Wenn Sie während der Nutzung Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir verfügen über Fachpersonal, das Ihre Fragen und Probleme beantworten kann, und erlauben qualifiziertem Wartungspersonal, Elektrowerkzeuge mit identischen Ersatzteilen zu reparieren, um die Sicherheit der Elektrowerkzeuge zu gewährleisten.

Erklärung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vorzunehmen. Verstehen, ob es Änderungen gibt. Bei Abweichungen zwischen den grafischen Abbildungen, den Texten und den tatsächlichen enthaltenen Gegenständen gelten letztere.



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19

36010 ZANÉ ITALIA

Tel. 0445 314138

Fax 0445 314225

www.bluebirdind.com