
Rallonge pour sécateur

EP 22-38



Manuel d'utilisation du produit

-traduction des instructions originales-

Cher utilisateur,
Merci d'avoir choisi l'un de nos produits, nous développons et produisons des produits de haute qualité selon les besoins du client. Nos produits offrent une excellente fiabilité dans des conditions de travail extrêmes. Nous représentons également une excellente qualité de service. Nos revendeurs professionnels s'engagent à répondre aux questions et à résoudre les problèmes concernant les produits. Merci beaucoup pour votre confiance en nous, nous vous souhaitons une agréable utilisation !

Attention



Lisez attentivement tous les avertissements et les instructions de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou d'autres blessures graves.

Description de la protection de l'environnement



Respectez scrupuleusement les lois et règlements sur l'élimination des déchets dans les pays concernés. Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. L'équipement, les accessoires et l'emballage doivent être recyclables.



Il est interdit de jeter au hasard des machines et équipements hors d'usage.



Lisez attentivement tous les avertissements et les instructions de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des chocs électriques, des incendies, des brûlures graves et d'autres accidents.



Ne pas utiliser ou exposer le sécateur à la pluie.



Lors de l'utilisation du sécateur électrique, ne rapprochez pas les mains de la zone de coupe afin d'éviter les blessures.




Lors de l'utilisation de la perche, ne la dirigez vers personne.

Ce produit est une perche télescopique à batterie pour sécateurs, principalement utilisée avec l'élagueuse électrique à fixation latérale. Il peut être utilisé dans une plage de hauteur de 5 m, ce qui permet d'améliorer efficacement les limites des sécateurs portatifs à fixation latérale et, en même temps, d'accroître la sécurité de la taille.

Spécifications techniques


MODÈLE	Produits compatibles	Matériaux	Longueur repliée	Longueur totale	Poids
EP 22-28	PS 22-38	Tuyau en aluminium	1,5M	2.2M	1.4KG

Étapes d'installation :




Après avoir terminé l'installation, allumez l'appareil, appuyez deux fois sur la gâchette et suivez les opérations normales des ciseaux
Assurez-vous d'avoir éteint la machine avant d'installer ou de démonter les ciseaux/élagueurs.

Étapes de démontage :



Utilisation de la perche télescopique :

Assurez-vous d'avoir verrouillé la perche télescopique avant d'utiliser la rallonge.



Considérations liées à la sécurité



Attention ! Veuillez lire attentivement toutes les instructions. Le non-respect de celles-ci peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou d'autres blessures graves !

Instructions de sécurité pour le lieu de travail

1. Gardez le lieu de travail propre et bien éclairé, un lieu de travail en désordre et sombre peut provoquer des accidents.
2. Ne pas utiliser de sécateurs électriques dans des environnements explosifs, inflammables ou humides.
3. Éloignez les enfants et les autres personnes présentes avant d'utiliser normalement le sécateur électrique, afin d'éviter des blessures accidentelles causées par des distractions pendant le fonctionnement.

Instructions de sécurité électrique

1. La prise de la batterie de l'outil électrique doit correspondre à l'extrémité de connexion de la batterie et il ne faut en aucun cas modifier la prise ou la fiche.
2. L'outil électrique ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau ou d'autres liquides augmentera le risque de chocs électriques et de dommages électriques.
3. Ne pas maltraiter le câble, ne pas utiliser le câble pour soulever, tirer l'outil électrique ou débrancher la prise, garder l'outil électrique à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces en mouvement et ne pas utiliser le chargeur lorsque le câble ou la prise sont endommagés. Un câble tordu ou endommagé augmentera le risque de choc électrique.

Instructions de sécurité personnelle

1. Faites attention au fonctionnement de l'outil électrique et restez vigilant pendant son utilisation, n'opérez pas en état de fatigue, sous l'effet de médicaments ou d'alcool, la distraction pendant l'utilisation peut entraîner de graves blessures.
2. Utilisez des dispositifs de protection, portez toujours des lunettes, etc. dans des conditions appropriées ; des masques anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de sécurité, des protections auditives, etc., peuvent réduire les blessures personnelles.
3. Avant de connecter l'outil électrique, retirez toutes les clés ou clés de réglage laissées sur la partie tournante de l'appareil, car elles peuvent causer des blessures.
4. Pendant l'utilisation, ne pas trop étendre les mains, gardez-les éloignées de la zone de travail, ne touchez jamais le matériau pour quelque raison que ce soit et assurez-vous que tout matériau ou surface sous la zone de travail ne soit pas endommagé. Faites toujours attention à l'équilibre de vos pieds et de votre corps afin de pouvoir contrôler l'outil électrique en cas de circonstances imprévues.
5. Habillez-vous de manière appropriée, ne portez pas de vêtements ou d'accessoires amples, gardez les cheveux, les vêtements et les manches éloignés des pièces en mouvement ; des vêtements amples, des accessoires ou des cheveux longs pourraient être entraînés dans les pièces en mouvement.

Situations anormales et méthodes pour y faire face

1. Lorsque vous insérez accidentellement un objet non coupable dans l'outil, relâchez immédiatement la gâchette et la lame reviendra automatiquement à l'état ouvert.
2. Lorsque la branche à couper est trop dure, la gâchette doit être relâchée à temps et la lame reviendra automatiquement à l'état ouvert.
3. Si vous rencontrez des problèmes pour charger la batterie, vérifiez d'abord si le chargeur est celui fourni avec le produit, puis vérifiez que la tension de charge correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
4. En cas de panne électrique ou mécanique, éteignez immédiatement l'interrupteur.
5. Si les instructions d'utilisation ne sont pas respectées, la batterie peut projeter du liquide, ne touchez pas ce liquide ; en cas de contact accidentel, lavez immédiatement à l'eau. Si le liquide a été projeté dans les yeux, en plus du lavage à l'eau, il faut se rendre à l'hôpital. Le liquide projeté par la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

Service après-vente

En cas de questions lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. Notre personnel spécialisé est à votre disposition pour répondre à vos questions et résoudre tout problème. Assurez-vous que la maintenance soit effectuée par des techniciens qualifiés, en utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine et compatibles, afin de garantir la sécurité et la fiabilité de la machine.

Déclaration

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des améliorations techniques aux produits décrits dans ce manuel. Toutes modifications peuvent intervenir sans préavis. En cas de divergences entre les illustrations, images ou descriptions présentes dans ce manuel et le produit réel, veuillez toujours vous référer aux caractéristiques de l'objet physique comme référence principale. Merci de votre compréhension.



BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini, 19
36010 ZANÉ ITALIA
Tel. 0445 314138
Fax 0445 314225
www.bluebirdind.com